

# 2次元バーコード集

## パーソナルコンピューター

品番 **CF-U1** シリーズ

## 動作確認用バーコード

以下のバーコードを読み取ることで、本機が正しく動作しているか確認することができます。





## 設定用バーコード集

















以下のバーコードを読み取ることで、バーコードリーダーの設定を変えることができます。

工場出荷時の設定	
----------	---

















コードの種類	有効	無効
RS-232 parameters- RTS/CTS hardware protocol		
Australian Post		
Aztec		

















# 設定用バーコード集

コードの種類	有効	無効
BPO		
Codabar		
Codablock-Codablock A		
Codablock-Codablock F		
Code 11		
Code 39		
Code 93/Code 93i		
Code 128/ EAN 128-Code 128		

コードの種類	有効	無効
Code 128/ EAN 128-EAN 128		
DataMatrix		
Dutch Post		
EAN.UCC Composite- CC-A/B		
EAN.UCC Composite- CC-C		
Interleaved 2 of 5		
Japan Post		
Matrix 2 of 5		

# 設定用バーコード集

コードの種類	有効	無効
MaxiCode		
MicroPDF417		
MicroPDF417- Code 128 emulation		
MSI Code		
PDF417		
Planet		
Plessey Code		
Postnet		

コードの種類	有効	無効
QR Code		
RSS-RSS 14		
RSS-Limited		
RSS-Expanded		
Standard 2 of 5		
Telepen		
TLC 39		
UPC/EAN-UPC-A		

# 設定用バーコード集

コードの種類	有効	無効
UPC/EAN-UPC-E		
UPC/EAN-EAN-8		
UPC/EAN-EAN-13		
UPC/EAN-UPC-E1		

メモ

---

